


Tréninkové figuríny Ruth Lee



NÁVOD K POUŽITÍ

CZ



Tento dokument slouží k seznámení s obsluhou a vlastnostmi Tréninkových figurín Ruth Lee (dále jen „figuríny“). Dokument obsahuje důležité informace, jak figuríny odborně používat a zvýšit jejich spolehlivost a životnost. Dokument musí být vždy k dispozici v místě použití figurín. Uchovávejte ho vždy společně s figurínami. Obsluha je odpovědná za bezpečné používání figurín v souladu s pokyny v tomto Návodu k použití, a to i ve vztahu ke třetím osobám. Máte-li pochyby o správnosti používání figurín, obraťte se na výrobce nebo kvalifikovaného dealera.

Tréninkové figuríny jsou určeny pro trénink a nácvik chování v nouzových situacích a v rizikových a nebezpečných podmínkách pro lidské figuranty. Tréninkové figuríny jsou k dispozici v mnoha variantách, aby byly použitelné pro co nejširší spektrum cvičných zásahů.

Pokyny pro manipulaci a bezpečnostní upozornění

1. Manipulaci s figurínou je potřeba provádět s nejvyšší opatrností a u těžších typů nejlépe dvěma osobami tak, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození nebo zbytečnému znečištění. Platí zásada – chovat se k figuríně jako k živému zachraňovanému člověku. Na poškození figurín zjevně způsobené nesprávným používáním figuríny se nevztahují reklamční podmínky.
2. Před použitím zajistěte seznámení všech osob manipulujících s figurínou s pokyny pro správné a bezpečné používání. Zajistěte podmínky odpovídající pracovním bezpečnostním předpisům pro dané činnosti.
3. Nenechte figurínu úmyslně spadnout, vláčet, nevystavujte ji zbytečně žádné zátěži. Zacházejte s ní jako s živým člověkem!
4. Nevystavujte figurínu ohni, nadměrnému žáru nebo nebezpečným látkám. V případě nutnosti vystavení těmto faktorům oblékněte figurínu do ochranného obleku nebo do obleku, který zvýší její odolnost. Vždy dodržujte podmínky a omezení pro použití daného typu figuríny.
5. Figurína pro vodní záchrany je navržena tak, aby do ní při použití voda nasákla voda a po použití otekla. Pro urychlení tohoto procesu doporučujeme figurínu zavěsit pomocí zadní smyčky a vytáhnout z ní nadnášecí desky umístěné na hrudníku. Doporučujeme také sundat holiny.
6. V případě kontaminace figuríny musí být před dalším použitím provedena její dekontaminace.
7. Při použití figuríny pro trénink potápěčící se oběti musí být figurína uchycena na pomocném laně, aby se zabránilo jejímu případnému utopení.

Kontrola před/po použití

Figurína použitá k nácviku musí být vždy nepoškozená a její stav musí být provozovatelem zkontrolován minimálně následujícím způsobem.

Zkontrolujte zda:

- ▶ figurína nemá povrchové trhliny, poškození, které by mohly ovlivnit její použití
- ▶ švy nejsou rozpárané či opotřebované
- ▶ jsou všechny součásti figuríny a příslušenství zabezpečené
- ▶ v těle figuríny není vložen žádný cizí předmět. Na výrobu figuríny není použit žádný tvrdý materiál, který by mohl způsobit zranění a všechny tvrdé cizí předměty musí být z povrchu i výplně figuríny odstraněny
- ▶ žádná z končetin nebo dalších částí není uvolněna, a že části figuríny jsou k sobě pevně přichyceny.

Dodržení podmínek používání a kontrola je vždy odpovědností majitele-provozovatele figuríny.

Čištění a skladování

1. Figuríny jsou standardně dodávány v ochranném overalu, který minimalizuje možnost znečištění materiálu, kterým je figurína potažena.
 2. Figurína je potažena pevným trvanlivým barevným materiálem, který je jednoduché udržovat čistý. Pokud je při nasazení pravděpodobné, že se figurína zašpíná, doporučujeme ji obléknout do ochranného overalu. Overall může být svlečen a lze ho prát v pračce.
 3. V případě znečištění otřete figurínu vlhkým hadříkem, postavte ji nebo zavěste ve svislé poloze a nechte uschnout. V případě znečištění olejem nebo jinou podobnou látkou opatrně očistěte malým množstvím saponátu a vody. Potom omyjte figurínu mýdlovou vodou, abyste odstranili stopy čisticí látky. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky nedoporučené výrobcem.
 4. Když se figurína namočí během používání či čištění, pověste ji uschnout na vzdušné a větrané místo, uschne velmi rychle. Přestože je figurína vyrobena z velmi odolného materiálu, vždy se před jejím uskladněním ujistěte, že je kompletně suchá.
-

Dekontaminace po použití

V případě, že figurína byla vystavena nebezpečným látkám, musí být dekontaminována se vším příslušenstvím včetně obalového štítku s informací o hmotnosti. Pokud figurína absorbovala nějaké nebezpečné látky, řiďte se při dekontaminaci a likvidaci nebezpečné látky instrukcemi povolované osoby a dodržujte zásady bezpečnosti práce!

Varování! – K čištění a dekontaminaci nepoužívejte látky, které mohou poškodit povrch figuríny jako jsou žíraviny, kyseliny a ostatní agresivní látky!

Poškození a opravy

Figurína nemůže být laicky opravována provozovatelem. Záruční i pozáruční opravy zajišťuje prodejce figurín firma Metal Arsenal s.r.o., Poděbradova 1920, Lysá nad Labem 289 22. Případné opravy s vlivem na pevnost a celistvost povrchu figuríny a její vnitřní náplň provádí výhradně výrobce. Dodavatel si vyhrazuje právo opravit či vyměnit poškozené části nebo celé jednotky podle vlastního uvážení po analýze daného problému. Ve většině případů je nutné přiložit fotku daného produktu a popis problému. Také nepamenejte uvést číslo faktury a sériové číslo výrobku.

Reklamacce se nevztahuje na škody způsobené běžným užíváním figuríny, zejména na oděry, odření a znečištění různých částí povrchu jako jsou paže, nohy, hlava, oblečení apod.

Záruční list



Na zakoupený výrobek je poskytována záruka 24 měsíců od data nákupu.

Záruka se vztahuje:

na závady způsobené výrobní vadou použitého materiálu nebo vadou zpracování, případně na další poškození nezpůsobené prokazatelně nesprávným zacházením uživatelem nebo jakoukoli úpravou výrobku.

Záruka se nevztahuje:

na škody způsobené nesprávným zacházením nebo manipulací s výrobkem a nedodržováním „Návodu k použití figurín“ – např. poničení balení, modifikace produktu, proříznutí, prodření či jiné mechanické poškození produktu. Reklamáce se nevztahuje na škody způsobené běžným užíváním figuríny, zejména na oděrky, odření a znečištění různých částí povrchu jako jsou paže, nohy, hlava, oblečení apod.

Výrobce neručí za přímé i nepřímé škody způsobené jiným než doporučeným použitím výrobku.

Reklamací je třeba uplatnit nejdéle do 24 měsíců od zakoupení výrobku u svého dodavatele. Při uplatňování reklamáce předložte společně s reklamovaným výrobkem zápis o reklamaci, výrobní číslo výrobku, doklad o nákupu, vhodnou fotodokumentaci, případně podrobný popis okolností, při kterých došlo k poškození.

Název výrobku:

.....

Výrobní číslo:

.....

Razítko
a podpis:

.....

Datum
prodeje:

.....

V případě
problémů
kontaktujte:

.....

Popis závady/
reklamáce:

.....

.....